

SeKi

Hotel Eco



Programmierung zu kopierende SeKi (Master)

Schritt 1

Zur Programmierung der Fernbedienung drücken Sie die Knöpfe „TV RADIO“ und „VOL -“ gleichzeitig und halten Sie diese beiden Tasten für 5 Sekunden gedrückt.

Die LED beginnt durchgehend zu leuchten.

Die Fernbedienung befindet sich nun im Lern-Modus.

Schritt 2

Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das sendende Ende der bisherigen Fernbedienung auf das empfangende Ende der SeKi zeigt. (Abstand 2-5 cm)

Schritt 3

Drücken Sie den zu programmierenden Knopf auf der SeKi Fernbedienung. Die LED blinkt zur Bestätigung zweimal kurz.

Schritt 4

Drücken Sie nun den entsprechenden Knopf auf der Originalfernbedienung. Bei korrektem Empfang blinkt die zweimal kurz und leuchtet im Anschluss.

Schritt 5

Um weitere Tasten zu lernen, wiederholen Sie die Schritte 3 + 4.

Schritt 6

Wenn alle Tasten programmiert wurden, drücken Sie die Taste „TV RADIO“ um den Lernvorgang abzuschließen.

Jetzt ist Ihre SEKI einsatzbereit.



Programmierung neue SeKi (Slave)

Schritt 1

Legen Sie Batterien in beide SeKi Hotel Eco Fernbedienungen sowie die Programmierereinheit (separat erhältlich) ein und schalten Sie die Programmierereinheit ein. Das Display und die LEDs beginnen zu leuchten. Alle nachfolgenden Tastenbefehle sind auf der Programmierereinheit auszuführen.

Schritt 2

Drücken Sie SELECT mehrfach bis im Display „32“ erscheint und drücken Sie anschließend ENTER. Die beiden LEDs erlöschen.

Schritt 3

Verbinden Sie mittels mini USB-Kabel (USB-Buchse im Batteriefach) die bereits programmierte SeKi Hotel Eco mit der Master-Buchse und die neu zu programmierende SeKi Hotel Eco Fernbedienung mit der Slave-Buchse.

Schritt 4

Drücken Sie ENTER um den Kopiervorgang zu starten.

Schritt 5

Bei erfolgreichem Kopiervorgang (ca. 10 Sekunden) leuchtet im Anschluss die OK-LED. Im Falle eines Aufleuchtens der FAIL-LED ist der Kopiervorgang fehlgeschlagen. Bitte entfernen Sie in diesem Fall beide USB-Kabel und wiederholen Sie die Programmierung ab Schritt 3.

Schritt 6

Entfernen Sie beide USB-Kabel und schalten Sie die Programmierereinheit aus.

Beide SeKi Hotel Eco Fernbedienungen verfügen nun über identische Codes und sind einsatzbereit.

www.my-seki.de